

PRAGURI PREFABRICATE PENTRU SPATIUL DE DUS

marmura compozita / granixit

- Reprezinta o alternativa a caditei de dus.
 - Oferă posibilitatea de a dispune de spatiul de dus după dorința Dvs.
 - Prin instalarea pragului se obține un spațiu de dus mai mare/incapator, comparativ cu o cadită de dus.
 - Posibilitatea de montare stabilă a oricarui tip de paravan.
 - Montaj/instalare ușoară doar cu adeziv pentru gresie/faianță și chit de rosturi.
 - Varietate mare de culori, modele și dimensiuni.
 - Posibilitatea asortării culorii pragului cu gresia și faianța spațiului de dus.
 - Prin instalarea pragului, spațiul de dus devine mult mai igienic și ușor de curățat, comparativ cu curățarea zonelor adiacente caditei (îmbinări cu silicon de exemplu) și a unei cadite de dus
- Compoziție: 80% pulbere de marmură, pigment și rășini poliesterice. Strat acoperitor chimic rezistent "GEL COAT" HIDROIZOLATIE: sugerăm să aplicați o hidroizolație (solidă sau lichidă) spațiului de dus înainte montării plăcilor și implicit a pragului.

DE INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ/INSTALARE :

În funcție de ajustările făcute asupra pragului (lungime/colțuri) și/sau a montării paravanului/cabinei de dus este posibil să aveți nevoie de următoarele instrumente:

- Flex obișnuit pentru ajustări dimensiuni/taieri.
 - Bormasina obișnuită - gaurire pentru dibluri – dacă se va monta paravan sau cabină de dus.
 - Cumpană/nivelă dacă panta băii este abruptă și se vor face ajustări asupra bazei pragului, pentru o nivelare corectă, și poziționare corectă (dreaptă) a paravanului/cabinei.
- Folositi adeziv pentru gresie, umpleți cu adeziv spațiul/canalul liber de sub prag.
Recomandăm montarea pragului direct pe șapă. Pentru scurtarea /ajustarea pragului folosiți flexul (poate fi folosit oricare tip de disc de tăiere).

Important, tăierea/scurtarea pragului se face pe fața utilă. Nivelati pragul după care montați gresia, realizând panta de scurgere. În cazul montării peste gresie corectati nivelul pragului prin șlefuirea părții de jos (bază) a pragului cu un disc abraziv (dacă este necesar). Nivelarea pragului este importantă pentru montarea paravanului (piesei verticale de delimitare a spațiului pentru dus).

La montarea unui paravan sau cabină pe prag, va fi necesară gaurirea pragului în vederea introducerii diblurilor.

Gaurirea se va face cu o bormasina normală cu viteză mică. Pragul este masiv și suportă presiuni mari.

Finalizați izolarea cu chit de rosturi în culoarea dorită, sau silicon sanitar transparent sau colorat.

Peste pragul deja montat se poate instala oricare tip de piesă verticală de delimitare a spațiului de dus și paravane, respectând instrucțiunile de montare a producătorului.

Pragul decorativ FAT este prevăzut să delimiteze spațiului/perimetrul de sub dus și să oprească scurgerea apei în baie. Respectarea instrucțiunilor de întreținere și folosire a pragului prefabricat vor asigura un termen lung de folosire.

Stergeți suprafața pragului prefabricat cu o cârpă moale pentru a preveni apariția depunerilor de calcar. Pentru petele persistente, frecați zona cu un burete moale sau cârpă, folosind oricare dintre preparatele chimice de curățare pentru baie (exclus produse abrazive).

Atentie!:

- Caderea obiectelor ascuțite și grele pe pe pragul decorativ pot deteriora suprafața acestuia.
- Nu folosiți preparatele abrazive și obiectele ascuțite pentru curățarea pragului abraziv, există riscul de deteriorare a stratului acoperitor al pragului.